

경고



절대 임의로 분해하거나 수리 개조하지 마세요.
화재, 감전 및 상처의 원인이 됩니다.



전원 스위치를 젓은 손으로 조작하지 마세요.
감전이나 상처를 입을 수 있습니다.



접지 공사를 하십시오.
제품의 손상 및 감전의 원인이 될 수 있습니다.



전원코드가 파손된 경우 사용을 중지 하여 주십시오.
안전의 위험이 있으므로 A/S센터로 연락하여 코드 교환 후 사용하십시오.



전기부품(모터 등)에는 절대로 물이 들어가지 않게 해주세요.
기기의 고장 및 감전의 원인이 됩니다.



가스 누출 시 팬의 스위치를 켜거나 끄지 마세요.
스위치 불꽃에 의하여 가스 폭발의 원인이 됩니다.



설치 및 순찰시에는 반드시 전원을 차단 해 주세요.
감전이나 상처를 입을 수 있습니다.

주의



천장 지지물, 보강목의 설치가 정확한지 확인하세요.
제품의 설치불량으로 인해 낙하 우려가 있습니다.



유연이 많은 장소에선 직접 배기용으로 사용하지 마세요.
제품의 수명 단축 원인이 됩니다.



전열기 부근이나 주워온도가 40°C 이상에서는 장시간 사용하지 마세요.
제품의 변형이나 전기부품의 절연이 나빠질 수 있습니다.



본체 및 그릴이 확실하게 설치되어 있는지 확인하세요.
낙하에 의하여 상처를 입을 우려가 있습니다.



운전 중에는 날개에 손가락이나 물건을 넣지 마세요.
기기의 고장 및 상처를 입을 수 있습니다.



신나, 벤젠, 화학약품 등을 이용하여 청소하지 마십시오.
화재, 변형, 변색을 일으킬 수 있습니다.

38 38

제품보증서



서비스에 대하여

제품 보증기간은 1년이며 부품보유기간은 5년입니다.
저희 힘펠에서는 품목별 소비자 피해 보상 규정에 따라 아래와 같이 제품에 대한 보증을 실시합니다.
서비스 요청시 (주)힘펠 서비스 또는 지정된 협력사에서 서비스를 합니다.
보상여부 및 내용통보는 요구일로부터 7일 이내에, 피해보상은 통보일로부터 14일 이내에 해결하여 드립니다.

제품명		모델명	
구입일	년 월 일	판매금액	
구입대리점			

제품 서비스

고객께서는 제품 사용 중에 고장이 발생할 경우, 설치 외료일로부터 1년 동안 무상 서비스를 받으실 수 있는 소중한 권리가 있습니다. 단, 고객의 과실 및 천재지변에 의해 고장이 발생한 경우에는 무상기간 내라도 유상 처리됨을 알려드립니다.

A/S 요금은 기술료, 부품가격, 출장료 등으로 구성되고 있습니다.

- 기술료는 진단·고장 장소의 수리 및 부품 교환·조정·수리 외료시의 점검등의 작업에 걸리는 비용입니다.
- 부품가격은 수리에 사용한 부품 및 보조 재료 값입니다.
- 출장료는 고객의 의뢰에 의하여 제품이 있는 장소에 A/S 기사가 파견한 경우의 비용입니다.

무상수리

하자 보증 기간 동안은 사용자의 취급 부주의로 인한 고장을 제외한 기기 및 장치 자체 결함으로 인한 경우는 무상 수리 및 교체를 합니다.

하자 보증에 해당되는 사항은 아래와 같이 분류합니다.

- 팬의 언밸런스나 기타 이상 현상으로 소음이 과다 발생한 경우
- 컨트롤 모드상의 상태와 실제 운전이 일치하지 않는 경우
- 전원이 정상적으로 공급되나 팬이 작동되지 않는 경우

유상수리

- 고객이 임의로 기기를 분해 조립하여 동작에 이상이 생긴 경우
- 잘못된 결선으로 제품이 손상된 경우
- 교환부품인 그릴커버의 교체
- 정기적인 점검 및 정비

* 이 보증서는 한국에서만 사용되며, 다시 발행하지 않으므로 사용 설명서와 함께 잘 보관해 주세요.

HIMPEL (주)힘펠
WWW.HIMPEL.CO.KR


본사/공장 경기도 화성시 안녕남로8번길 4
A/S 031-226-3355 FAX. 031-226-7125

38 38

HIMPEL

힘센환풍기 힘펠


사용설명서




■ MODEL : 제로크 HV-81WF

(주)힘펠 제품을 구매하여 주셔서 감사합니다.


사용설명서를 읽으시고 사용하시면 더욱 편리하고 안전하게 오래 사용하실 수 있습니다.



각 부의 명칭 / 구성품



〈구성품〉




제품사양


제품명	제로크
모델명	HV-81WF
소비전력	31W
제품중량	3.3kg
정격전압	220V / 60Hz

제품차수

HV-81WF



벽 시공 조건



설치순서(공통)

- ① 배기구에 고정판을 설치합니다.
(스크류 4개)
- ② 몸체를 스텐레스(SUS) 고정판에 고정합니다.
(스크류 3개)
- ③ 그릴을 몸체에 고정합니다.
(스크류 1개)
- ④ 그릴커버를 끼웁니다.