


# HIMPEL

## 사용설명서

Ver 1.3



### ■ MODEL

제로크 : HV3-70, HV3-80X, HV3-100, HV3-120, HV3-150, FZA-C110S,  
FZA-C80, FZA-L110S1, HV3-81JG, HV-180, HV-220, HV-220-P,  
HV-250


(주)힘펠 제품을 구매하여 주셔서 감사합니다.

사용설명서를 읽으시고 사용하시면 더욱 편리하고 안전하게 오래 사용하실 수 있습니다.


## 경고

	절대 임의로 분해하거나 수리 개조하지 마세요. 화재, 김전 및 상처의 원인이 됩니다.
	전원 스위치를 젓은 손으로 조작하지 마세요. 감전이나 상처를 입을 수 있습니다.
	접지 공사를 하십시오. 제품의 손상 및 김전의 원인이 될 수 있습니다.
	전원코드가 파손된 경우 사용을 중지 하여 주십시오. 안전의 위험이 있으므로 A/S센터로 연락하여 코드 교환 후 사용하십시오.
	전기부품(모터 등)에는 절대로 물이 들어가지 않게 해주세요. 기기의 고장 및 김전의 원인이 됩니다.
	오·배수관 아래에 제품을 설치하지 마세요. 누수로 인한 화재위험이 있을 수 있습니다.
	가스 누출 시 팬의 스위치를 켜거나 끄지 마세요. 스위치 불꽃에 의하여 가스 폭발의 원인이 됩니다.
	설치 및 손질시에는 반드시 전원을 차단 해 주세요. 감전이나 상처를 입을 수 있습니다.

## 주의

	천장 지자물, 보강목의 설치가 정확한지 확인하세요. 제품의 설치불량으로 인해 낙하 우려가 있습니다.
	유연이 많은 장소에선 직접 배기용으로 사용하지 마세요. 제품의 수명 단축 원인이 됩니다.
	전열기 부근이나 주위온도가 40°C 이상에서는 장시간 사용하지 마세요. 제품의 변형이나 전기부품의 절연이 나빠질 수 있습니다.
	본체 및 그릴이 확실하게 설치되어 있는지 확인하세요. 낙하에 의하여 상처를 입을 우려가 있습니다.
	운전 중에는 날개에 손가락이나 물건을 넣지 마세요. 기기의 고장 및 상처를 입을 수 있습니다.
	신나, 벤젠, 화학약품 등을 이용하여 청소하지 마십시오. 화재, 변형, 변색을 일으킬 수 있습니다.

## 각 부의 명칭 / 구성품



※ 모델에 따라 구성품 및 그릴, 그릴커버 형상이 다를 수 있습니다.



F그릴



M그릴



LED조명그릴



HV-180, 220, 250 그릴

### 〈구성품〉

1. 제품본체

3. 체결밴드 1개



2. 설치스크류 4개



4. 후렉시블 덕트 (별매)



## 제품사양

제품명		제로크		
모델명	HV3-70	HV3-80X	HV3-100	HV3-120
소비전력	31W	36W	27W	31W
제품중량	2.2kg		2.4kg	



제품명		제로크		
모델명	HV3-150	FZA-C80	FZA-C110S	
소비전력	39W	34W	45W	
제품중량	2.4kg	2.1kg	2.8kg	

제품명		제로크		
모델명	FZA-L110S1		HV3-81JG	
소비전력	환기팬:40W / LED조명:12W		환기팬:35W / LED조명:12W	
제품중량	3.0kg		2.6kg	

제품명		자이온		
모델명	HV-180	HV-220 / HV-220_P	HV-250	
소비전력	30W	33W	39W	
제품중량		2.7kg		


※ 공통사양 : 정격전압 220V / 60Hz

## 제품치수


HV3-70 / HV3-80X		HV3-100 / HV3-120 / HV3-150	
FZA-C80		FZA-L110S1	
 Ø99 131 25 166 68 Ø222 110		 Ø99 23 166 78 23 166	

## 제품사양


HV3-81JG




FZA-C110S




HV-180 / HV-220 / HV-220-P



HV-250



## 천장 시공 조건




- 제품이 설치될 천장은 그림과 같이 해당 제품의 타공 크기(제품차수 칠조)로 타공 한 후 천장 상부에 보강 목이 설치 되어야 합니다.
- 타공 보강이 되어 있지 않으면 위와 같은 설치 조건에 맞게 시공하여 주십시오.

- HV3-70, HV3-80X, HV3-100, HV3-120, HV3-150, HV3-81JG, FZA-C80  
타공 치수 : 225mm x 225mm( $\pm 5\text{mm}$ )
- FZA-C110S, FZA-L110S1 타공 치수 : 235mm x 235mm( $\pm 5\text{mm}$ )
- HV-180, HV-220, HV-250 타공 치수 : 250mm x 250mm( $\pm 5\text{mm}$ )

## 설치순서(공통)


1



1) 배기구에 후렉시블 덕트를 체결밴드로 고정하여 연결해주세요.


2) 배기구를 그림과 같이 스크류 2개로 고정합니다.

2



1) 전원플러그를 연결하신 후 본체를 배기구 가이드에 맞추어 화살표 방향과 같이 끼워 넣습니다.

3




1) 본체가 삽입되면 스크류 4개로 그림과 같이 고정시킵니다.

4

타입별 설치 순서에 따름 (우측 설치 순서 참조)

## 설치순서(타입별)

### [후크타입]




- 1) 본체가 그릴베이스와 그릴커버를 램프방향과 후크에 유의하여 순서대로 체결하면 설치가 완료됩니다.

- 2) 설치가 완료되면 스위치를 켜서 정상 동작하는지 확인해주세요.

\* 정상적으로 제품이 작동 될 때, 초록색으로 전원표시램프(LED램프)가 점등됩니다.

### [스프링타입]



- 1) 2개의 스프링을 스프링 홀더에 연결하여 그릴베이스를 고정시킵니다.

- 2) 그릴커버를 램프방향과 후크에 유의하여 순서대로 체결하면 설치가 완료됩니다.

- 3) 설치가 완료되면 스위치를 켜서 정상 동작하는지 확인해주세요.

\* 정상적으로 제품이 작동 될 때, 초록색으로 전원표시램프(LED램프)가 점등됩니다.

### [스프링+조명타입]



- 1) 조명 전원 케이블을 연결합니다.

- 2) 2개의 스프링을 스프링 홀더에 연결하여 그릴베이스를 고정시킵니다.

- 3) 그릴커버를 램프방향과 후크에 유의하여 순서대로 체결하면 설치가 완료됩니다.

- 4) 설치가 완료되면 스위치를 켜서 정상 동작하는지 확인해주세요.

\* 정상적으로 제품이 작동 될 때, 초록색으로 전원표시램프(LED램프)가 점등됩니다.  
(HV3-81JG만 해당)



# 제품보증서



활기팬의  
제품 보증기간은 1년  
부품보유기간은  
5년입니다.

## 서비스에 대하여

저희 힘펠에서는 품목별 소비자 피해 보상 규정에 따라 아래와 같이 제품에 대한 보증을 실시합니다.  
서비스 요청시 (주)힘펠 서비스 또는 지정된 협력사에서 서비스를 합니다.  
보상여부 및 내용통보는 요구일로부터 7일 이내에, 피해보상은 통보일로부터 14일 이내에 해결  
하여 드립니다.

제품명		모델명	
구입일	년 월 일	판매금액	
구입대리점			

## 제품 서비스

고객께서는 제품 사용 중에 고장이 발생할 경우, 설치 원료일로부터 1년 동안 무상 서비스를 받으실 수 있는 소중한 권리가 있습니다. 단, 고객의 과실 및 천재지변에 의해 고장이 발생한 경우에는 무상기간 내라도 유상 처리됨을 알려드립니다.

A/S 요금은 기술료, 부품가격, 출장료 등으로 구성되고 있습니다.

- 기술료는 진단·고장 장소의 수리 및 부품 교환·조정·수리 원료시의 점검등의 작업에 걸리는 비용입니다.
- 부품가격은 수리에 사용한 부품 및 보조 재료 값입니다.
- 출장료는 고객의 의뢰에 의하여 제품이 있는 장소에 A/S기사를 파견한 경우의 비용입니다.

## 무상수리

하자 보증 기간 동안은 사용자의 취급 부주의 와 운전부주의로 인한 고장을 제외한 기기 및 장치 자체 결함으로 인한 경우는 무상 수리 및 교체를 합니다.

하자 보증에 해당되는 사항은 아래와 같이 분류합니다.

- 팬의 언밸런스나 기타 이상 현상으로 소음이 과다 발생한 경우
- 컨트롤 모드상의 상태와 실제 운전이 일치하지 않는 경우
- 전원이 정상적으로 공급되나 팬이 작동되지 않는 경우

## 유상수리

- 고객이 임의로 기기를 분해 조립하여 동작에 이상이 생긴 경우
- 잘못된 결선으로 제품이 손상된 경우
- 교환부품인 그릴커버의 교체
- 정기적인 점검 및 정비

\* 이 보증서는 한국에서만 사용되며, 다시 발행하지 않으므로 사용 설명서와 함께 잘 보관해 주세요.

**HIMPEL** (주)힘펠  
WWW.HIMPEL.CO.KR

본사 경기도 화성시 안녕남로 5  
A/S 1899-0991 FAX. 031-226-7125

